

| № на<br>схеме   | Код                   | Наименование детали           | Характеристика                      | К-во,<br>шт./изд. |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1               | 66.03.00.01.00        | Колпачок защитный             |                                     | 1                 |
| 2               | 00.02.98.01.06        | Кольцо запорное               | 1,5x21                              | 1                 |
| 3               | 66.03.00.02.00        | Втулка нажимная               |                                     | 1                 |
| 4               | 68.03.00.03.00        | Шайба                         | 21x32x4                             | 1                 |
| 5               | 68.03.00.04.00        | Шайба специальная             |                                     | 1                 |
| 6               | 68.03.00.05.00        | Пружина                       |                                     | 1                 |
| 1               | 68.02.01.00.00        | Ручка боковая в сборе         |                                     | 1                 |
| 7 <sup>1</sup>  | 68.02.01.01.00        | Хомут                         |                                     | 1                 |
| 8 <sup>1</sup>  | 68.02.01.05.00        | Винт барашковый               | M6                                  | 1                 |
| 9 <sup>1</sup>  | 68.02.01.02.00        | Винт специальный              | M8                                  | 1                 |
| 10 <sup>1</sup> | 68.02.01.04.00        | Прижим                        |                                     | 1                 |
| 11 <sup>1</sup> | 68.02.01.06.00        | Гайка                         | M6                                  | 1                 |
| 12 <sup>1</sup> | 68.02.01.03.00        | Держатель                     |                                     | 1                 |
| 13 <sup>1</sup> | 68.02.01.07.00        | Ручка                         |                                     | 1                 |
| 14              | 00.02.03.01.46        | Винт                          | 4x35                                | 4                 |
| 15              | 66.05.00.01.00        | Корпус редуктора              |                                     | 1                 |
| 16              | 66.05.01.04.00        | Ручка переключателя           |                                     | 1                 |
| 17              | 66.05.01.03.00        | Пружина                       |                                     | 1                 |
| 18              | 66.05.01.02.00        | Кнопка                        |                                     | 1                 |
| 19              | 66.05.01.01.00        | Кольцо резиновое              |                                     | 1                 |
| 20              | 66.03.00.03.00        | Манжета                       |                                     | 1                 |
| 21              | 00.01.01.01.62        | Подшипник шариковый           | 6805Z (25x37x7)                     | 1                 |
| 22              | 00.01.01.01.63        | Подшипник шариковый           | 606Z (6x17x6)                       | 2                 |
| 23              | 00.02.99.02.16        | Кольцо стопорное              | B25 ГОСТ13940-86                    | 1                 |
| 24              | 66.03.00.04.00        | Шайба специальная             |                                     | 1                 |
| 25              | 66.03.00.05.00        | Пружина                       |                                     | 1                 |
| 26              | 66.03.00.06.00        | Колесо зубчатое               | Z=46                                | 1                 |
| 27              | 66.03.01.01.00        | Букса                         |                                     | 1                 |
| 28              | 00.02.98.01.06        | Кольцо запорное               |                                     | 1                 |
| 29              | 66.03.01.02.00        | Ствол                         |                                     | 1                 |
| 30              | 66.03.01.00.00        | Ствол в сборе                 |                                     | 1                 |
| 31              | 00.02.10.10.00        | Шарик                         | Ø7                                  | 1                 |
| 32              | 66.03.00.07.00        | Кольцо уплотнительное         |                                     | 1                 |
| 33              | 66.03.00.08.00        | Промасса                      |                                     | 1                 |
| 34              | 66.03.00.09.00        | Втулка упорная                |                                     | 1                 |
| 35              | 00.02.98.01.06        | Кольцо запорное               |                                     | 1                 |
| 36              | 66.03.00.16.00        | Шайба                         |                                     | 1                 |
| 37              | 66.03.00.10.00        | Вилка                         |                                     | 1                 |
| 38              | 66.03.00.11.00        | Боёк                          |                                     | 1                 |
| 39              | 66.03.00.12.00        | Кольцо резиновое              |                                     | 1                 |
| 40              | 66.03.00.13.00        | Поршень                       |                                     | 1                 |
| 41              | 66.03.00.14.00        | Кольцо ограничительное        |                                     | 2                 |
| 42              | 66.03.00.15.00        | Палец                         |                                     | 1                 |
| 43 <sup>3</sup> | <b>66.03.02.01.00</b> | Вал-шестерня исп. 00, Ø 8 мм. | Z=10                                | 1                 |
|                 | <b>66.03.02.01.01</b> | Вал-шестерня исп. 01, Ø 9 мм. | применяется только с 66.03.02.03.01 |                   |
| 44              | 66.03.02.02.00        | Полумуфта кулачковая          |                                     | 1                 |
| 45 <sup>3</sup> | <b>66.03.02.03.00</b> | Подшипник качающийся исп. 00  |                                     | 1                 |
|                 | <b>66.03.02.03.01</b> | Подшипник качающийся исп. 01  | применяется только с 66.03.02.01.01 |                   |
| 46              | 66.03.02.04.00        | Колесо зубчатое               | Z=23                                | 1                 |
| 47              | 66.03.03.01.00        | Кольцо резиновое              |                                     | 1                 |
| 48              | 66.03.03.02.00        | Пружина                       |                                     | 1                 |
| 49              | 66.03.03.03.00        | Ось                           |                                     | 1                 |



Каталог запасных частей изделия

Действителен с: 01.10.2008 г.


ПЕРФОРАТОР РУЧНОЙ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**П-18/450ЭР**

|                 |                       |                              |                                  |   |
|-----------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| 50              | 66.03.03.10.00        | Сальник                      |                                  | 1 |
| 51              | 66.03.03.04.00        | Промщит                      |                                  | 1 |
| 52              | 66.03.03.05.00        | Скоба переключения режимов   |                                  | 1 |
| 53              | 66.03.03.06.00        | Ось                          |                                  | 1 |
| 54              | 66.03.03.07.00        | Пружина                      |                                  | 1 |
| 55              | 66.03.03.08.00        | Планка переключателя         |                                  | 1 |
| 56              | 66.03.03.09.00        | Кольцо резиновое             |                                  | 1 |
| 58              | 66.04.02.02.00        | Шайба                        | 9x18,5x0,7                       | 1 |
| 59 <sup>2</sup> | 00.01.01.01.61        | Подшипник шариковый          | 609RS специсполнение             | 1 |
| 60              | 66.04.02.01.00        | Якорь с вентилятором         |                                  | 1 |
| 61              | 66.04.02.03.00        | Шайба изоляционная           |                                  | 1 |
| 62              | 00.01.01.01.06        | Подшипник шариковый          | 607Z                             | 1 |
| 63              | 66.04.02.04.00        | Втулка демпфирующая          |                                  | 1 |
| 64              | 66.04.00.01.00        | Диафрагма                    |                                  | 1 |
| 65              | 00.02.03.01.39        | Винт                         | 4x50                             | 4 |
| 66              | 66.04.01.00.00        | Статор                       |                                  | 1 |
| 67              | 66.05.00.02.00        | Корпус двигателя             |                                  | 1 |
| 68              | 66.04.03.01.00        | Рычаг выключателя            |                                  | 1 |
| 69              | <b>00.10.01.05.05</b> | Выключатель                  | Defond CGQ-1104 4(4)A 250V~5E4   | 1 |
| 70              | 66.04.00.03.00        | Колодка контактная           |                                  | 1 |
| 71              | 66.04.04.01.00        | Щеткодержатель               |                                  | 1 |
| 72              | 66.04.04.02.00        | Щетка                        |                                  | 2 |
| 73              | 66.05.00.03.00        | Ручка-накладка               |                                  | 1 |
| 74              | 00.02.03.01.07        | Винт                         |                                  | 1 |
| 75              | 68.04.00.07.00        | Провод соединительный        |                                  | 1 |
| 76              | 68.04.00.05.00        | Дроссель                     | 2x7 витков                       | 1 |
| 77              | 00.10.09.01.01        | Колодка клеммная             | 4xM3                             | 1 |
| 78              | 00.10.05.01.05        | Блок конденсаторный          | TNS-2 0,33mF KX2 40/085/21/C250V | 1 |
| 79              | 66.04.00.02.00        | Планка фиксации кабеля       |                                  | 1 |
| 80              | 00.02.03.01.05        | Винт                         | 4x15                             | 4 |
| 81              | 68.04.00.06.00        | Трубка защитная шнура        |                                  | 1 |
| 82              | 00.10.02.02.01        | Шнур питания с вилкой        | HO7RN-F 2x1mm <sup>2</sup>       | 1 |
| 83              | 68.02.00.01.00        | Ограничитель глубины бурения |                                  | 1 |

«<sup>1</sup>» Ручка боковая (68.02.01.00.00) – поставляется в сборе.

«<sup>2</sup>» Порядок установки подшипника( поз.59) – кольцом от якоря.

«<sup>3</sup>» Вал-шестерня исп. 00 устанавливается с подшипником качающимся исп. 00 с установкой двух роликовых подшипников НК 0808 код 00.01.02.01.17. Диаметр шейки вала исп. 00 **66.03.02.01.00** под качающийся подшипник - 8 мм. Диаметр шейки вала исп. 01 код **66.03.02.01.01** под качающийся подшипник - 9 мм., по длине вала нанесены проточки под смазку.


**ИНТЕРСКОЛ**
**Каталог запасных частей изделия**

Действителен с: 01.10.2008 г.

**ПЕРФОРАТОР РУЧНОЙ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**
**П-18/450ЭР**